



KIDGUARD

Vigyázunk Rád!

Tudd biztonságban a gyermekedet!

Az SOS Guard Kft. célja az emberi élet minőségét és biztonságát megőrizni az idős emberek számára. Azonban a munkával töltött évek, és két gyermekünk születése után rájöttünk, hogy nem csupán az idős emberekre kell vigyáznunk, hanem bizony a gyermekeinkre is! A mai világban leginkább ez a két korosztály van kiszolgáltatva. Ha van gyermeked, akkor valószínűleg benned is felmerült már az a kérdés, hogy: „Ugye vele nem történhet semmi baj? Biztonságban van most?” Amikor azt mondom most, akkor valóban arra gondolok, hogy „ebben a pillanatban”.

Szeretnénk bemutatni cégünk legújabb szolgáltatását, a KID Guard-ot. A KID Guard okosórával a karjukon a központunk képes akár a nap 24 órájában figyelni a gyermeked helyzetét. Sőt kijelölhetsz neki biztonsági zónákat, amelyek elhagyásakor riaszt a készülék. Egyre hamarabb jön el az az életkor, amikor gyermekünk szeretne egy saját mobiltelefont, azonban helyette tökéletes választás a KID Guard. Az okosóra a gyerekek számára izgalmas digitális kütyü, hiszen úgy tudnak beszélni velünk, ahogyan David Hasselhoff tette a Knight Rider-ben. Nekünk szülőknek pedig olyan eszköz, amivel akkor is biztonságban tudhatjuk a gyereket, ha éppen nem fogjuk a kezét: mert tudjuk, merre jár, és azt is tudjuk, hogy bármikor elérhet minket, ha szüksége van ránk.

A KID Guard segít áthidalni a gyerek önállósági törekvései és a szülők aggodalma közötti szakadékot, hogy a család minden tagja jól érezze magát.

Mit tud pontosan a KID Guard okosóra?

- Előre rögzített telefonszámok, amelyekről a gyermek hívást tud fogadni, és amelyeket hívni tud az okosórája segítségével.
- Az okosóra segítségével hangüzenetet tud fogadni és küldeni a gyerek a szüleinek, illetve az óráján szöveges üzeneteket tud fogadni.
- Biztonsági zónák beállítása, amelyeket ha elhagy a gyerek, akkor az okosóra jelzést küld
- SOS gomb is található az órán, amivel a gyerek azonnal jelzést, hívást küld a segélyhívó központunknak.



Hogyan telefonálhat a gyerek a KID Guard okosórával?

Az KID Guard okosóra érintőképernyőjéről elérhető a telefonkönyv, amely előre rögzített telefonszámokat tartalmaz. A gyerek ezekre a telefonszámokra indíthat hívásokat és ezekről fogadhat hívást. A hívás fogadásához elég megérinteni az óra kijelzőjét.

Hogyan kérhet segítséget a gyerek az okosórával?

A KID Guard okosórán fizikai nyomógombként megtalálható az SOS gomb, amivel elindítható a vészhívás a segélyhívó központunkba. A vészhívás véletlenül nem indítható, mert az SOS funkcióhoz nem elég véletlenül megnyomni a gombot, hanem hosszan nyomva kell tartani. A vészhívás kezelése után kap a szülő tájékoztatást, amennyiben szükség volt intézkedésre.



Milyen helyzetekre jelent megoldást a KID Guard?

- gyermek tartózkodásának 24 órás felügyelete
- a szülő által kijelölt zóna (pl: iskola) elhagyása
- biztonságos közlekedés az otthon és az iskola között
- nincs szükség mobiltelefonra, melyet könnyen elhagy, ellopnak, leejt
- esetleges egészségügyi vészhelyzet, baleset jelentése egyetlen gombnyomással
- gyermeket érő fenyegetés esetén (zaklatás) azonnali segélyhívás
- iskolai verekedések, bántalmazások jelentése, megelőzése
- központunk folyamatos készenlétben van, így a gyermek bármikor kérhet segítséget, azonnali intézkedésben részesül (nem baj, ha a szülő éppen nem elérhető a munkahelyén)

Üzenetek küldése és fogadása az okosórával

Az okosóra 20 karakter hosszú szöveges chatüzenet fogadására képes, így alkalmas arra, hogy a szülő rövid üzeneteket küldjön a gyerekének: pl. „Mikor érsz haza?” „Megyek, de 10 percet kések.” „Apa megy érted!” A gyerek az üzeneteket az okosóra kijelzőjén tudja elolvasni.

A legnagyobb szülői félelem, hogy a gyerek elkeveredik, és nem találjuk meg. Ez főleg bevásárlóközpontban, strandon, tengerparton vagy éppen egy fesztiválon a legnagyobb stressz

faktor. Bevett megoldás, hogy vészesetre karszalagra írjuk a telefonszámunkat és bízunk abban, hogy valaki a gyerekünk segítségére siet. Az okosórával mindez megfordítható, ha szem elől tévesztettük a gyereket, azonnal megnézhetjük a pontos helyzetét, felhívhatjuk és addig is kapcsolatban tudunk vele lenni, amíg odaérünk hozzá.

Hogyan működik az okosórával a helymeghatározás?

A KID Guard többfajta helymeghatározó rendszert használ, és ez teszi lehetővé a pontos és valós idejű helymeghatározást. Az okosóra elsősorban GPS műholdak segítségével határozza meg a helyzetet, de a mobil szolgáltatók adótoronyait és a WiFi hálózatokat is használja a helymeghatározáshoz. A helyzetet cégünk segélyhívó központjában futó térképen jeleníti meg.



Az SOS Guard Kft. létrehozott egy olyan felületet, ami a KID Guard szolgáltatására előfizető szülők gyermekeinek segélyhívásait kezeli, helyzetüket a térképen pontosan megjeleníti. Természetesen erre az oldalra biztonsági kóddal a szülők részére is bejutási lehetőséget biztosít. Cégünk havi díjas szolgáltatás keretén belül vállalja, hogy a gyermekektől befutott hívást fogadja, kezeli, értékeli. Értesíti a szülőt vagy hozzátartozót a hívás, központunkba történő beérkezése után. Az értesítés a szerződésben foglalt adatlapon megadottak szerint történik, ill. a szerződő felek kérésének megfelelő sorrendben járunk el.

Hogyan aktiválható a KID Guard okosóra?

Az okosóra néhány beállítását meg lehet tenni az órán is, de alapvetően az órához tartozó applikáció segítségével lehet vezérelni, zónákat kijelölni, telefonszámokat megadni. A szülőknek szóló értesítések is az applikáción keresztül érkeznek a szülők okostelefonjára.

Az okosóra működéséhez külön előfizetéses SIM-kártya szükséges, melyet cégünk, mint a Vodafone Magyarország Zrt. szerződött partnere biztosít a KID Guard előfizetőinek, és melynek díját a havi díj tartalmazza.